

INSTRUCTIVO DE OPERACIÓN Y MANTENCIÓN CAPACHO CONCRETERO CON MANGA 500 / 750 LITROS





INFORMACIÓN AL USUARIO

El usuario de CAPACHO CON MANGA 500 / 750 Lt. deberá leer y comprender este instructivo para conocer los procedimientos de instalación, operación y mantención, así como los riesgos asociados al equipo.

En caso de que Ud. tenga alguna duda sobre instalación, operación y/o mantención del equipo después de leer este instructivo, contáctese con el Departamento de Servicio Técnico de LEMACO.

DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO

El CAPACHO CON MANGA 500 / 750 Lt. permite el transporte y vaciado de hormigón en obra, siendo operado mediante una cuerda a distancia.



- canacho se compone de:
- Estructura principal
 Asa de sujeción con estrobo de seguridad.
- 3 manilla 4 Boca de descarga
 - Manga de descarga Cuerda de accionamiento
 - **♦ LEMACO**


INSTALACIÓN DE LA MANGA DE DESCARGA

Coloque la abrazadera en la manga de caucho. Inserte la manga en la boca de descarga y proceda a apretar el pemo de fijación de la abrazadera para fijar la manga al capacho.

Para facilitar el procedimiento de instalación de la manga, puede voltear cuidadosamente el capacho utilizando por ejempto, una grúa o tecle adecuados.

ATENCIÓN: EVITE CAÍDAS ACCIDENTALES DE LA MANGA, la abrazadera de sujeción debe estar en buenas condiciones y correctamente instalada. De no cumpli r este punto, la manga puede caese y provocar un accidente.

DIAGRAMA DE INSTALACIÓN





USO DEL CAPACHO CON MANGA

PRECAUCIONES

El operador deberá mantenerse como mínimo a 1 metro de distancia de la proyección vertical del capacho estando siempre atento al funcionamiento del equipo y a las condiciones del suelo para evitar caídas ylo golpes.

Evite enganchar con cualquier obieto la cuerda de operación al mover el capacho.



la manilla, abriendo así la compuerta para la descarga del hormigón.

la manilla lo que cerrará la compuerta de descarga.



ADVERTENCIA:

Evite golpes que puedan dañar la estructura, principalmente en el asa de sujeción. Antes de cada jornada, verifique que el equipo esté apto para su uso, observando el correcto estado del ase de sujeción, el cuál debe estar libre de DEFORMACIONES y/o trizaduras. El estrobo de seguridad debe estar en perfectas condiciones.

En caso de que el capacho sea devuelto con daños estructurales, se cobrará su reposición. Para la manga se tendrá las mismas consideraciones, si es devuelta sucia o dañada, se cobrará una reposición de 5% del precio de lista.

MANTENIMIENTO

- Limpie siempre el capacho con agua después de cada uso para evitar la acumulación de concreto.
- Verifique el estado de la cuerda de operación, cámbiela si es necesario.
- El mecanismo de la compuerta de descarga debe estar siempre limpio para su correcto funcionamiento.
 Lubrique si es necesario.

